

Lバナー スタンドβ 取扱説明書

取り付け可能メディアサイズ / W900×H1100~2100mm

クロスメディア・合成紙どちらも使用可能

セット内容

- 上横棒 (テープ付きのバー入り) 1 本
- 縦棒 1 本
- 下横棒 (テープ付きのバー入り) 1 本
- 土台 1 個

※上下横棒の両端にはキャップが付いています。
付いていない場合は外れている可能性がありますので、袋の中をご確認ください。
※上横棒と下横棒の形状は同じです。キャップの形状が違います。

※メディアは別売りです。

メディアの取り付け方法

1

横棒のキャップを外し、中から取り出したテープ付きのバーをメディアの上下棒袋部分にそれぞれ通してください。

2

棒袋タイプ

キャップのAの部分を下横棒にはめます。

メディアの表裏に注意して下横棒を通し、先ほど外したままにしていた下横棒のキャップで両端をとめてください。

合成紙タイプ

※白い部分が両面テープです。両面テープで貼り付けるため繰り返しの使用は不可です。

広げた合成紙の裏面の上下の端に保護シートを剥がしたテープ付きバーを貼ってください。

3

棒袋タイプ

同様に上横棒に通し上横棒のキャップを片方はめてください。

ポイント

メディアを通す時は、縫い目が引っかからないようシワを伸ばしながら差し込んでください。シワを伸ばさず差し込むと棒袋の縫い目が引っかかりメディアが破損する恐れがあります。

合成紙タイプ

※合成紙がシワにならないようご注意ください。

合成紙を上下横棒へ通し、棒袋タイプと同様にキャップをはめてください。

4

※固定は出来ません。スライド

縦棒を上横棒の端から通し、シールが付いている中央までスライドしてもう片方の上横棒キャップをしてください。

5

土台の穴(2カ所)に縦棒を差し込み、反対側を下横棒の溝の中央(赤い矢印の部分)にひっかけてください。

※固定は出来ません。

6

高さ調節 閉まる 緩む

縦棒の長さをメディアがピンと張るまで伸ばして完成です。

※縦棒の高さ調節をする際は手を離さないようにしてください。手を離すと縦棒がストンと落ちて指を挟む可能性があります。

取扱い上の注意

- 組み立て時、滑り止め付き軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 棒袋タイプの場合は、上下 22mm の棒袋が必要です。
- 適応サイズ以外のメディアを取り付けた場合、器具が破損する恐れがございます。
- 製品に寄りかかったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。
- 本製品は屋内用です。屋外での使用は転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。