


催事用横幕スタンド 取扱説明書

取り付け可能メディアサイズ W2000mm 以内・H600mm 程度
(推奨メディア)ポンジ、トロピカル、トロマット

セット内容

- 縦棒……………2本
- 横棒……………1本
- 横棒固定ポール……………2本
横棒固定ポールパーツ……………2個
- 土台……………2個
- クリップ……………4個



※メディアは別売りです。

組み立て方法

1 縦棒の下に固定されているネジをドライバーなどで取り外します。縦棒と土台を組み合わせてネジを取り付けしっかり固定します。

緩める

2 横棒固定ポールの先端についているキャップを取り外します。
※固いのでご注意ください。

外す

3 横棒固定ポールを縦棒に取り付けます。
※内パイプのみ取り付け可能です。

4 横棒をメディアに通します。

通す

5 横棒固定ポールに横棒を差し込みます。

差し込む

6 ワンタッチレバーで高さを調節して完成です。

閉 開

伸縮式

取扱い上の注意

- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て後の移動が困難な為、設置場所で2人以上で組み立てを行ってください。
- 生地の厚い素材（綿・厚手木綿など）は、生地の重みで転倒する恐れがございます。
- ポールを伸縮する際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や風がある場所では転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。