


バナースクリーンα (アルファ) 取扱説明書

取り付け可能メディアサイズ W1300~W2440×H1000~H2400mm
(推奨メディア) トロマット、トロクロス、シャドウファブリック

セット内容


- 縦棒.....2本
 - ネジ (大)4個
- 横棒.....2本
 - ネジ (小)2個
- 土台.....2個
 - 取り付け工具.....1個 (六角レンチ)




※メディアは別売りです。

組み立て方法


1 縦棒をそれぞれ土台中心の差し込み口に差し、ネジ (小) で固定する。




2 横棒 2本をメディアの横幅に合わせて調節しジョイントをしめて固定する。



3 長さを調節した横棒 2本をメディア上下の棒袋に通す。




4 メディアを通した横棒と、縦棒をネジ (大) でしっかりと固定する。



※ネジは横棒に対して水平に差し込んでください。歪んでいると破損の原因になります。

5 縦棒をメディアの高さに合わせ調節し、それぞれのジョイントをしっかりしめて固定すると完成です。



取扱い上の注意

- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て後の移動が困難な為、設置場所で2人以上で組み立てを行ってください。
- 生地の厚い素材 (綿・厚手木綿など) は、生地の重みで転倒する恐れがございます。
- ボールを伸縮する際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や風がある場所では転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。

取扱説明書



大切に保管してください。

取付工具の六角レンチは器具を解体する際に必要です。無くさないよう、大切に保管をお願いします。

