

カタログスタンド 取扱説明書

シングルタイプ / 4 ポケット
ダブルタイプ / 8 ポケット

セット内容


●本体.....1 個



●支柱.....1 組




●土台.....1 台




取り付け方法

1 土台のつまみを反時計回りに回し緩めます。




2 本体の下側のカバーを片側外します。そこから土台を差し込み、本体と連結させます。




3 土台を本体の中央までスライドをし、つまみを時計回りにしっかりと締めて固定します。


固定したら、本体から外したカバーを元に戻します。



4 支柱を連結させます。



5 連結した支柱を土台と本体上部の差し込み口に差し込むと完成です。



6 小冊子やカタログを本体ポケットに差し込んでご使用ください。



取扱い上の注意

- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- ポケットにマチはございません。無理に詰め込みますと転倒・破損の恐れがございますのでご注意ください。
- 展示する際、強い衝撃を受けますと転倒・破損の恐れがございますのでご注意ください。
- 組み立ての際、指を詰める可能性がございます。十分にご確認ください。
- メッシュ素材ですので、チラシを展示する際、チラシの角が引っかかり折れ曲がる恐れがございますのでご注意ください。