


注水式マルチバナースタンド取扱説明書

取り付け可能メディアサイズ／W800×H800～1900mm

クロスメディア・合成紙どちらでも使用可能

両面



セット内容

- 土台 3台
注水後1台約2Lになります。



- キャップ 2個



- 連結器具 1個



- ネジ 1個



- 上下横棒 4本

上下横棒の中にテープ付きのバーがそれぞれ1本ずつ収納されています。
(片面の場合は2本、両面の場合は4本ご使用ください。)




- 支柱 1本




*メディアは別売りです。


メディアの取り付け方




始めに土台全てに水を入れ、3台をキャップの溝にスライドしてはめ込んでください。



※指を挟まないようにご注意ください。
3台の土台を同時に中心へ寄せるようにし、もう1つのキャップをはめ込んでください。




3点が地面に接しているかを確認し、連結器具に支柱を差し込んだ後、土台にはめ込み、下からネジを締めてください。



上下横棒から、テープ付きのバーを引き出してください。

5 棒袋タイプ



テープ付きのバーをメディアの棒袋部分に通してください。

6 合成紙タイプ

※テープ付きのバーは両面テープで付けているため繰り返しの使用は不可です。




テープ付きのバーの両面テープを剥がし、合成紙に貼り付けてください。

6



上下横棒のキャップを片方だけ外してください。

7 棒袋タイプ




キャップを外した方から上下横棒にメディアをスライドするようにして入れてください。
(片面の場合は2本のみご使用ください。)

棒袋タイプ




合成紙タイプ




テープ付きのバーが上下横棒に対して縦向きになっていると入りやすくなります。

8



キャップをつけていない方から支柱上部と下部の窪みに上下横棒を中央までスライドして取り付けてください。
取り付けが完了したら、外したキャップを取り付けてください。

9



メディアサイズに合わせて支柱下部のネジを動かし、お好みの高さに調節してください。

支柱のネジを反時計回りに緩めて支柱を伸ばしてください。
伸ばした状態でネジを締めて固定すると完成です。

取扱い上の注意

- 本製品は屋内用です。屋外での使用は転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 組み立て時、滑り止め付き軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意いただき、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご注意ください。
- 棒袋タイプの場合は、上下15mmの棒袋が必要です。