

# らくらく LEDパネル

・スタンダードタイプ  
・A型タイプ

●この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、製品の組立てかた、および注意事項について記載しております。

●製品をご使用になる前に、必ず本書をよくお読みになられた上で、お使いください。

●この取扱説明書は、本製品のご使用上の事故・故障を未然に防ぐための内容となっておりますので、読まれた後も大切に保管してください。



このマークがあるところは重要ポイント！

## 商品内容



①ボード本体



②ACアダプター



ビス…4本



ボードアンカー…4本

③壁面用金具

(●A型タイプは除く)


## ■使用上の注意

- ①LED基板等は電気部品を使用しているため、衝撃や乱暴な取り扱いにご遠慮ください。
- ②本製品は屋内使用専用です。水や湿気等のある場所ではご使用をお控えください。
- ③LED基板の適応温度は約-20~40度までです。寒冷地でのご使用や、直射日光が強くあたる場所でのご使用はお控えください。
- ④A型タイプをご使用する時、床の凹凸に注意して配置してください。
- ⑤折りたたみ又、組立時に手を挟まないように注意してください。
- ⑥コードに足を引っ掛けて怪我をする恐れがありますので、人の通りそうな場所へ設置しないでください。使用する場合はカバーをするなどご注意ください。

## ご使用方法



組み立ての際には、ケガ防止のため軍手等の使用をお願いします。



開く

1

本体の四辺のフレームを開きます。



組立の際には、平置きにしての組立をお願いします。

## ■イーゼル使用・A型タイプの場合

4


平な場所へ設置してください。

## ■壁面へ設置する場合

付属の③壁面用金具をご使用ください。キリなどで穴を開けた壁へ、ドライバーを使いボードアンカーを水平に打込みます。その後、ボード本体を付属のビスを使いボードアンカーの上から打込みます。



設置の際の注意をお読みください。



2

中から透明カバーを取り出します。透明カバー表面に貼っている保護フィルムを剥がしてください。

その後、印刷物・透明カバーの順に中に入れ、四辺のフレームを閉じます。

指つめに注意！

## ■設置の際の注意

パネルの落下によるケガや破損を防ぐために必ずお読みください

- パネルを吊り下げる場合、フックは本製品の重量に耐えるものをご使用ください。

### 取り付けられる場所

木柱・板壁など、フックが固定できる場所でご使用ください。

### 取り付けに適さない場所

コンクリート・タイルなどのネジ穴をあけられない場合、もしくは薄い板などフックの固定が安定できない場合は避けてください。



3

本体のアダプターとACアダプターを取り付けます。



凹凸により向きが決まっています。ご注意ください。



5

ボードを設置後コンセントにつないで完成です。



設置の際の注意をお読みください。