Tent banner 2M/3M 取扱説明書



※テントバナーのメディアは別売りです。

セット内容

【Tent banner 2M】



【Tent banner 3M】



組み立て方法

1 6 個の部品をそれぞれ図の様に 5 箇所全て連結して 1 つにする。



2 連結する時はストッパーが付いているのでしっかり差し込む。



3 メディアを左右上部の 3 箇所マジックテープを留めて取り付ける。



4 テントに予め設置したTent banner取付器具に差し込むと完成です。

取扱い上の注意

- ●組み立て時、滑り止め付き軍手の着用を推奨いたします。
- ●人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- ●手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●強風時のご使用はお控えください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。

Tent banner取付器具Aタイプ/Bタイプ 取扱説明書



セット内容

【Tent banner取付器具Aタイプ】

●差し込み器具………………1 個



●テントバナー連結器具……2 個

●ネジ…2 本



【Tent banner取付器具Bタイプ】

●差し込み器具………………1 個



●テントバナー連結器具……2 個

●ネジ…2 本



組み立て方法

1 支柱の形状とテントバナー連結器具の形状が 2 種類あるのでそれぞれの形状に合わせ「Tent banner取付器具Aタイプ」「Tent banner取付器具Bタイプ」を取り付けるようにする。



【Tent banner取付器具Aタイプ】　【Tent banner取付器具Bタイプ】

2 テントバナー 連結器具をパイプに沿わせる。



3 差し込み器具をテントバナー連結器具に取り付けネジを回して固定する。



4 もう一方もネジを回して固定し 2 箇所共固定できたか確認する。



5 取り付けが出来たら差し込み器具の上部にTent bannerを入れご使用下さい。



取扱い上の注意

●組み立て時、滑り止め付き軍手の着用を推奨いたします。
●人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
●手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
●強風時のご使用はお控えください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。