

注水式 X バナースタンド 取扱説明書

メディア取り付け可能サイズ / W500~W700mm×H1500~H1800mm

両面

セット内容


●支柱……………1本





●上部取り付け用ポール……………2本



●下部取り付け用ポール……………4本



●注水台……………1台 (15L)



※メディアは別売りです。

取り付け方法

1

水を入れる

注水台の栓を引き抜き水を入れ、栓を締めます。

2

注水台に支柱を差し込みます。この時差し込み口の中の突起と支柱の窪みを合わせ、ストッパーが飛び出るまで差し込んでください。

3

上部取り付け用ポール2本を支柱へしっかりと差し込みます。

4

下部取り付け用ポール4本をそれぞれ支柱の差し込み口へしっかりと差し込みます。

5

メディアのハトメにポール先端のフックを引っ掛けて取り付けます。

※支柱を先に伸ばすと抜けてしまう恐れがございます。必ず、メディアを取り付けてからメディアに合わせて高さの調節を行いますようお願いいたします。

6

支柱中心のレバーを引きメディアがピンと張るまでゆっくりと引き上げ、レバーを戻すと完成です。

取扱い上の注意

- 取り付け時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 注水台の栓はととても硬くなっています。指を切らないよう十分ご注意ください。
- 注水台に水を入れたまま引きずると、破損の恐れがございます。お気をつけください。
- メディアを取り付ける際、あまりテンションをかけすぎると破損の恐れがございます。上下ポールが少ししなる程度に調節していただくと綺麗に取り付けられます。

取扱説明書

